

SMART aplikace Euroster 4040

EUROSTER SMART




Popis konfigurace je pro Android verzi
Aplikace je určena pro regulátory teploty Euroster 4040 Smart

1. Instalace aplikace

Aplikaci Euroster 4040 Smart je třeba stáhnout z Obchodu Google Play nebo AppStore.

2. Vytvoření uživatelského účtu / přihlášení do aplikace

Po instalaci aplikace Euroster 4040 Smart do telefonu je prvním krokem nastavení uživatelského účtu. E-mailová adresa nebo telefonní číslo, které je zároveň přihlašovacím jménem uživatele, musí být unikátní. Pokud byl pro danou e-mailovou adresu nebo tel. číslo dříve vytvořen účet, jeho opětovné použití není možné. V průběhu registrace budete několikrát požádáni o povolení přístupu k poloze a Bluetooth. Tyto služby je třeba povolit. Níže jsou uvedeny jednotlivé kroky k nastavení uživatelského účtu.

<p>1. Spustíte aplikaci a kliknete na „Sign up“ (registrovat se)</p>  <p>Ver 1.0.0</p> <p>Log in</p> <p>Sign up</p> <p>Delete Account</p>	<p>2. Zadejte telefon, nebo e-mail, kam vám bude zaslán verifikační kód. Kód je platný 30 minut. Pokud včas neprovedete registraci, je třeba požádat o nový kód.</p> <p>Registration verification code</p> <p>993891</p> <p>For verifying your registration account: jp@logitron.cz</p>	<p>3. Vložte kód a potvrďte kliknutím na „OK“</p> <p>Back</p> <p>Enter Verification Code</p> <p>Enter the verification code you got in your Email/SMS message.</p> <p>993891</p> <p>OK</p>
<p>4. Nastavte si přístupové heslo. Heslo musí být 6-20 znaků dlouhé a musí obsahovat písmena i číslice. Kliknutím na symbol oka heslo při psaní zobrazíte.</p> <p>Back</p> <p>Set your password</p> <p>Your password must be 6-20 characters and a mix of letters and numbers.</p> <p>OK</p>	<p>5. Po zadání hesla se zobrazí hlavní nabídka. Klikněte na Add Device (přidat zařízení)</p>  <p>Log out</p> <p>Add Device</p> <p>Help</p>	<p>6. Postupujte podle instrukcí aplikace. Ujistěte se, že je termostat správně připojený a aplikace i termostat jsou v dosahu stejné WiFi sítě. Podržte po dobu 5s tlačítko na přijímači 4040RX, až se dioda rozbliká střídavě modře a zeleně (3x) Klikněte na „Next“</p> <p>Back</p> <p>Smart network configuration</p> <p>Before the process, please ensure:</p> <ul style="list-style-type: none">• Device has been already installed and powered up.• Your WiFi Internet connection is stable and strong.• To start the binding process, please press and hold the indicator button at least 5 seconds, the indicator will flash the light with green and blue alternately 3 times.  <p>Next</p>

7.

Zadejte název a heslo vaší WiFi sítě a potvrďte kliknutím na „Send“

*Podporovány jsou pouze sítě 2,4GHz

Back

Enter the WiFi password

Change WiFi

TigerZZ

*2.4GHz WiFi is supported only.

Send

8.

Aplikace nyní spustí hledání vašeho termostatu Euroster 4040 Smart v uvedené WiFi síti. Proces může trvat několik minut.

Back

Enter the WiFi password

Change WiFi

TigerZZ

*2.4GHz

Search Device: 7/120

9.

Pokud termostat nemůže být nalezen **restartujte aplikaci** a opakujte kroky 6. až 8. Jakmile je termostat nalezen, zobrazí se na hlavní stránce aplikace.

Euroster 4040

?

Help

Přejete-li si termostat odstranit, klikněte na ikonu koše v levé dolní části obrazovky

4. NASTAVENÍ REGULÁTORU

Stisknutím ikony přidáno termostatu, přejděte na jeho parametry. Na displeji je zobrazen aktuální úsek programu a jeho trvání, aktuální teplota měřená termostatem, název termostatu a dále zde nalezneme ukazatel síly WiFi signálu a menu funkcí.

V tomto menu lze nastavit:

	Vypnutí přístroje (zapnutí protizámrzné teploty)
	Stálá teplota
	Dočasná teplota
	Režim Dovolena
	Nastavení týdenního programu
	Nastavení přístroje

POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

Zapnout / vypnout termostat

Všechny funkce termostatu jsou pozastaveny a je aktivován protizámrzový režim. Termostat zobrazí na displeji symbol .

Hold – trvalé udržování teploty

Pomocí této volby nastavíte teplotu, kterou termostat trvale udržuje. Je-li funkce aktivní, týdenní program je až do jejího ukončení vyřazen. Po ukončení funkce se týdenní program vrátí do normálního provozu.

Override – dočasná změna teploty

Pomocí této volby nastavíte teplotu, kterou termostat udržuje pouze po dobu trvání aktuálního časového úseku týdenního programu. Jakmile termostat dosáhne dalšího programového úseku, vrátí se teplota na hodnotu přednastavenou v týdenním programu.

Vacation – režim dovolená

V případě, že se z objektu vzdálíte na delší dobu, lze pomocí této funkce nastavit teplotu, která bude v objektu udržována po celou dobu vaší nepřítomnosti. Lze nastavit začátek (Leave) a konec (Return) dovolené a požadovanou teplotu. Po skončení režimu se přístroj vrátí zpět k týdennímu programu.

Program – nastavení týdenního programu

Regulátor má výrobcem naprogramované rozsahy, které lze libovolně měnit. Je možné naprogramovat každý den v týdnu. Přednastavený den lze libovolně kopírovat do dalších dnů.

POPIS TÝDENNÍHO PROGRAMU

Funguje ve dvou teplotních úrovních: komfortní teplota (den) a ekonomická (noční). Každou teplotu lze v rámci rozsahu upravit 5-35 °C s přesností 0,1 °C. Regulátor lze naprogramovat v sedmidenním cyklu s přesností 0,5 hodiny. Můžeme také zkopírovat nastavený program z jednoho dne do následujících dnů.

Úprava teplotních úrovní:

Naprogramované teploty jsou platné pro všechny dny v týdnu. Nastavení

potvrďte stisknutím . Úpravy hodinového rozvrhu jsou zapnuty k dispozici po stisknutí tlačítka "Program".

Nastavení časového programu:

Vyberte den v týdnu, který chcete nastavit. Šipka označuje právě nastavovanou půlhodinu dne. Stiskem tlačítka nebo přiřadíte této půlhodině komfortní či útlumovou teplotu. Šipka se automaticky přesune na další půlhodinu. Takto nastavíte teploty pro celý den. Chcete-li opravit jenom část dne, můžete podržet tlačítko a přesunout šipku na požadovanou půlhodinu dne, kterou chcete změnit.

Kopírování dne: Chcete-li zkopírovat přednastavený den do jednoho nebo více jiných dnů, klikněte na konkrétní den, klikněte na COPY, označte všechny dny, do kterých chcete nastavení kopírovat a potvrďte.

Nastavení Přístroje



V menu nastavení lze provést:

- změna názvu termostatu
- zpřístupnění regulátoru dalším uživatelům

Změna názvu



Edit Name

Umožňuje změnit název termostatů v aplikaci dle vašich požadavků. (např. *Kuchyně, Pokoj, Kancelář*).

Sdílení ovládání termostatu



Share Device

Umožňuje sdílet ovládání termostatu s dalšími uživateli aplikace Euroster 4040 Smart. Je třeba zadat e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo nového uživatele, na které mu bude zaslán přihlašovací kód. Po zadání kódu ve svém mobilu / tabletu, se novému uživateli váš termostat zobrazí a bude jej moci ovládat.

SMAZÁNÍ ÚČTU

Odhlase se z aplikace a v přihlašovacím okně vyberte „**DELETE ACCOUNT**“.

Zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo (podle toho, co jste uvedli při vytvoření účtu), zadejte heslo a potvrďte.

Váš účet bude odstraněn po 7 dnech. Pokud se přihlásíte do tohoto účtu do 7 dnů, vymazání bude zrušeno.

Dodavatel zařízení:
LOGITRON s.r.o.
Jeremiášova 947/16
15500 Praha 5,
www.az4.cz
tel. +420 296 150 066
e-mail az4@logitron.cz